



Reja montada sin fijación de seguridad

Quitar la reja del canal y girarla



Colocar el pasamano de seguridad entre ranuras de la pestaña interna de fijación (2 unidades de cancela por 1 unidad de reja de 1 m.l.).



La cancela debe ir colocada en posición inversa para coger las aletas de las ranuras





Una vez colocada
apretar ligeramente
hasta que quede bien
fijada entre ranuras





Girar la reja y colocarla
en su posición inicial



Fijar bien la reja en su posición y colocar el tornillo pasante





Apretar hasta tope
máximo de tornillo







